

## Textfeld mit Statusanzeige

Ein Textfeld kann auch eine textuelle Statusanzeige beinhalten. Dazu muß ein Status-Gerät hinzugefügt werden.

Über die Eingabefelder „Präfix“ und „Suffix“ kann Text vor (Präfix) und hinter (Suffix) dem dynamischen Status-text eingefügt werden. Dies dient i.d.R. zur Beschreibung des häufig nur als Zahlenwert gelieferten Status. Hier das Beispiel einer Temperaturanzeige mit Präfix und Suffix:



From:  
<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:  
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:ui-element-statetextbox>

Last update: **2015/08/25 14:04**

