

## Aktion: Seite wechseln

Wurde für eine Taste die Aktion „Seite wechseln“ selektiert, können Sie der Taste über das angebotene Auswahlmenü zuweisen, zu welcher Seite dieser Fernbedienung gewechselt werden soll, wenn die Taste betätigt wird.

Über die Funktion des Seitenwechsel erstellen Sie somit die Navigation innerhalb Ihrer Fernbedienung.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:ui-remote-action-page-c>

Last update: **2015/08/25 14:15**

