

Endlagereinstellungen und Fahrzeiten bei Rollläden oder Jalousien

Aktuell nur für Homematic und Homematic IP Rollläden

Nur mit V6-Gateways

Ab AIO CREATOR NEO Version 2.9.2 / 2.8.8 / 2.7.10 / 2.1.31 oder höher

Nach dem Anlernen von Rollläden oder Jalousien können Sie die Endlagereinstellungen oder Fahrzeiten Ihrer Rollläden und Jalousien direkt im Gerätemanager des AIO CREATOR NEO im jeweiligen Gerät festlegen.

Fahrzeit einstellen mit Homematic IP und einem Gateway der V6-Serie

Gerät: Rollladen

Fahrzeit auf (Millisekunden) 80000

Fahrzeit ab (Millisekunden) 80000

Lamellen-Fahrtzeit (Millisekunden) 2400

Lamellen-Schritt-Auf-Fahrtzeit (Millisekunden) 1800

Lamellen-Schritt-Ab-Fahrtzeit (Millisekunden) 1700

Übernehmen

Hier wird die Fahrtzeit in Millisekunden für Auf und Ab (und bei Jalousien zusätzlich für Lamellen) angegeben.

Fahrzeit einstellen mit HomeMatic und einem Gateway der V6-Serie

⚙️ Gerät: Rollladen ✕

Dauer Hochfahren [Sek.]

Dauer Herunterfahren [Sek.]

Übernehmen

Hier müssen Sie die Fahrzeit für *Auf* und *Ab* in Sekunden eintragen.

From:
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-endlagen>

Last update: **2020/11/25 17:42**

