

Statusregeln erstellen, bearbeiten und zuweisen

Der Tab „Statusregeln“ befindet sich im Bilderkatalog des AIO CREATOR NEO. Hiermit kann man für Geräte, die über eine Statusrückmeldung verfügen, definieren, welche Grafik bei welchem Statuszustand angezeigt wird.

ALLGEMEINES

→ Wie werden Statuszustände über Grafiken visualisiert?


Grundsätzlich sind Statusgrafiken Sets aus mehreren Bildern, die jedem gemeldeten Zustand des Gerätes eine Grafik zuordnen. Die jeweiligen Zustände, die je nach Gerät sehr unterschiedlich sein können, werden in Form von „Werten“ gemeldet. Werte können sowohl Zahlen aus auch Zeichenfolgen (z.B. on, off, true, false o.ä.) sein.

→ Was ist eine Statusregel?

Über Statusregeln kann festgelegt werden, bei welchem Zustand welche Grafik angezeigt werden soll. Gespeicherte Statusregeln können schließlich einem auf der Seite platzierten Fernbedienungselement (Taste oder Grafik) zugewiesen werden, sodaß dieses Element entsprechend der festgelegten Regel seine Anzeige wechselt.

STATUSREGELN DEFINIEREN

Zum Erstellen einer neuen Statusregel klicken Sie bitte zunächst auf „+ Neue Statusregel“ und geben anschließend einen Namen für die Regel ein.




Es gibt dabei zwei prinzipielle Vorgehensweisen:

1. Sie können eine neue Regel von Grunde auf selbst erstellen.
2. Sie können alternativ eine der Beispielvorgaben oder eine bereits gespeicherte Regel verwenden, diese individuell editieren und unter neuem Namen abspeichern.

Jede Regel besteht dabei aus einer beliebigen Anzahl „Grafik-Zustands-Paaren“. Ein Grafik-Zustands-Paar definiert dabei welche Grafik bei welchem Zustand angezeigt wird. Ein neues/ zusätzliches


Grafik-Zustands-Paar kann der Statusregel über die Taste „+ Hinzufügen“ hinzugefügt werden, nachdem im Bearbeitungsfeld Grafik und Zustand eingetragen wurden.

Das nachfolgende Bild zeigt als Beispiel die Vorlage „Fenster: open/closed“ mit drei Grafik-Zustands-Paaren



GRAFIK / ZUSTANDSTYPEN DEFINIEREN

Bei jedem Grafik-Zustandspaar kann die Grafik über das Image-Icon und der Zustandstyp über die Dropdownliste „Typ“ ausgewählt werden.



Es gibt folgende 4 Zustandstypen

1. Status undefined

Der undefiniert-Status muß in jeder Statusregel enthalten sein, da NEO diese Grafik anzeigt, wenn vom Gerät keine Rückmeldung geliefert wird (z.B. weil die Verbindung abgebrochen ist).

2. Wert

Als Wert können Sie eine Zahl oder eine Zeichenfolge (z.B. on, true, open, etc) eingeben, die den vom Gerät gemeldeten Zustandsbezeichnungen entsprechen muß. Entspricht der Status exakt diesem Wert, wird die zugeordnete Grafik angezeigt.

3. Intervall


Zur Definition des Intervall können sie Zahlenwerte für Untergrenze und Obergrenze eingeben. Liegt der vom Gerät gemeldete Status innerhalb dieses Intervalls, wird die zugeordnete Grafik angezeigt.

4. Menge

Als (Status-)Menge können Sie eine beliebige Anzahl von Werten (siehe Punkt 1) festlegen, die über eine „oder“-Bedingung miteinander verknüpft sind. Das bedeutet: Die zugeordnete Grafik wird angezeigt, wenn der gemeldete Gerätestatus einem der in der Menge definierten Werte entspricht. Dies kann vor allem dann sinnvoll sein, wenn dasselbe Statusbilderset für unterschiedliche Geräte verwendet werden soll, die jeweils unterschiedliche Statuswerte zurückmelden.

STATUSREGELN BEARBEITEN

Bereits gespeicherte Statusregeln bzw. Vorlagen können Sie bearbeiten, indem Sie zunächst die jeweilige Statusregel in der Statusregelliste bzw. die Vorlage aus der Vorlagen-Liste aufrufen. Jetzt werden alle Grafik-Zustands-Paare dieser Statusregel angezeigt. Selektieren Sie eines der Grafik-Zustands-Paare, können Grafik und Zustand dieses Paares im Bearbeitungsfeld editiert werden. Durch Klicken der „Übernehmen“-Taste werden die Änderungen gespeichert.



→ Grafik-Zustands-Paar hinzufügen

Ein neues/ zusätzliches Grafik-Zustands-Paar kann der Statusregel über die Taste „+ Hinzufügen“ hinzugefügt werden. Dazu müssen erst im Bearbeitungsfeld die Felder Grafik und Zustand ausgefüllt werden.

→ Grafik-Zustands-Paar löschen

Ein Grafik-Zustands-Paar kann über das Papierkorb-Icon gelöscht werden.

→ Statusregel löschen

Eine Statusregel kann über das Papierkorb-Icon vor der Statusregel gelöscht werden.

→ Statusregel kopieren

Sie können eine Statusregel kopieren, indem Sie die Statusregel selektieren und unter einem neuen Namen abspeichern.

STATUSREGELN ZUWEISEN

Um einem Tasten- oder Grafikelement eine Statusregel zur Statusanzeige zuzuweisen, selektieren Sie


zunächst dieses Element auf der Fernbedienungsseite. Öffnen Sie nun den Statusregel-Tab im Bilderkatalog und wählen die gewünschte Statusregel aus. Indem Sie jetzt die „Stausregel zuweisen“-Taste klicken, wird die Stausregel dem selektierten Element zugewiesen.

BEISPIELE

Nachfolgend soll die Funktionsweise von Statusregeln anhand von Beispielen erläutert werden:

1. Beispiel zur Verwendung des Zustandstyps „Menge“

Als Beispiel dient die Statusregel-Vorlage „Schloss: open/closed“




Diese Status-Regel-Vorlage besteht aus insgesamt 3 Grafik-Zustands-Paaren.

- Das erste Grafik-Zustands-Paar definiert die Anzeige für den „undefined“-Status (d.h., wenn keine Rückmeldung vorliegt).
- Das zweite Grafik-Zustands-Paar legt die Grafik fest, die angezeigt wird, wenn entweder der Status „open“ ODER der Status „off“ ODER der Status „unlocked“ eintritt.
- Das dritte Grafik-Zustands-Paar legt die Grafik fest, die angezeigt wird, wenn entweder der Status „closed“ ODER der Status „on“ ODER der Status „lock“ ODER der Status „locked“ eintritt.

2. Beispiel zur Verwendung des Zustandstyps „Intervall“

Als Beispiel dient die Statusregel-Vorlage „CO2: Zahlenintervalle“



Diese Status-Regel-Vorlage besteht aus insgesamt 4 Grafik-Zustands-Paaren.

- Das erste Grafik-Zustands-Paar definiert die Anzeige für den „undefined“-Status (d.h., wenn keine Rückmeldung vorliegt).
- Das zweite Grafik-Zustands-Paar legt die Grafik fest, die angezeigt wird, wenn der gemeldete CO2-Wert größergleich 0 und kleiner als 1000 ist. Die Grafik zeigt an: CO2-Wert niedrig.
- Das dritte Grafik-Zustands-Paar legt die Grafik fest, die angezeigt wird, wenn der gemeldete CO2-Wert größergleich 1000 und kleiner 2000 ist. Die Grafik zeigt an: CO2-Wert mittel.
- Das vierte Grafik-Zustands-Paar legt die Grafik fest, die angezeigt wird, wenn der gemeldete CO2-Wert größergleich 2000 ist. Die Grafik zeigt an: CO2-Wert hoch.

Neben Statusregeln für Grafiken, können auch [Textelemente mit Statusregeln](#) angepasst werden.

[NEO](#), [Fernbedienungselemente](#), [Grafik](#), [Statusanzeige](#), [Button](#), [Status Buttons](#), [Statusfunktionen](#), [hinzufügen](#), [Statusbilder](#), [Zuweisen](#)

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:img-statusregeln>

Last update: **2020/02/25 14:35**

