

## BEDIENUNGSANLEITUNG IQONTROL NEO

### Inhaltsverzeichnis

- Erste Schritte: Allgemeines & Account
  - Das AIO GATEWAY integrieren
  - Die Bedienoberfläche: IQONTROL NEO Startseite
  - Was finde ich wo? - Das Hauptmenü
- Räume und Geräte anlegen
  - Kameras integrieren
  - Cloud-Geräte anlegen
  - IP-Geräte und -Gateways einbinden
  - IR-Fernbedienungen anlegen
- Eine Szene anlegen
- Einen Task anlegen
  - Push-Nachrichten anlegen
  - Open Weathermap als Auslöser
  - Einen Alarmtask anlegen
  - Der Kalender: Tasks nach Tagen
- Die Gateway-Einstellungen konfigurieren
- Zwave, Zigbee und EnOcean: Die Erweiterungen für das V5 Plus freischalten
- Die App-Konfiguration speichern & laden
  - Eingeschränkte Konfigurationen speichern
- Fernzugriff: Der Remotemodus
- Sprachsteuerung und CO: Der Cloud-Export
- FAQ
- Changelog

From:  
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:  
[https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\\_neo:start](https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:start)

Last update: **2019/09/17 11:52**

