

## Cloudzugriff einrichten

Um den Cloudzugriff eines AIO GATEWAYS der V6-Serie einzurichten, öffnen Sie im ConfigTool NEO den Tab „Cloudzugriff“.

**Hinweis:** Damit der Cloudzugriff funktioniert, muss ein Passwort gesetzt sein. Siehe dazu [Passwort anlegen](#).

The screenshot shows the 'Cloudzugriff' configuration page in ConfigTool NEO. At the top, there is a button 'Formulare freischalten'. Below it, the 'Cloud' checkbox is checked. The 'Server' field contains 'v5ws.mediola.com' and the 'SID' field is empty. A 'Speichern' button is located at the bottom right of this section. A blue message box states 'Der Cloudzugriff wurde bereits eingerichtet.' Below this, there is a section for 'Neue SID generieren' with a sub-header and a paragraph of instructions. A numbered list follows: 1. Public Key wird erzeugt ..., 2. Austausch mit Server ..., 3. Aktiviere Cloudzugriff ..., 4. Fertig!. An 'Einrichten' button is at the bottom right of this section. Below that, a link says 'Erfahren Sie hier, wie Sie über die AIO REMOTE NEO den Cloudzugriff steuern können.' The next section is 'Cloudzugriff auf das Gateway testen.', which contains a blue message box 'Gateway erreichbar. | 345 ms' and a 'Testen' button at the bottom right.

Setzen Sie das Häkchen bei „Cloud“ und klicken Sie auf „Speichern“.

**Wichtig:** Die Adresse des Servers darf **nicht** geändert werden.

Klicken Sie im Anschluss auf „Einrichten“. Der Zugriff auf die Cloud wird nun eingerichtet und aktiviert.

Abschließend kann der Zugriff noch mit einem Klick auf „Testen“ getestet werden.

Ist der Test erfolgreich, erscheint eine Meldung, dass das Gateway erreichbar ist und wie lange die Anfrage gebraucht hat.

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:cloudzugriff>

Last update: **2020/06/15 15:30**

