

# Alarmstatus im Gerätemanager einsehen

Der Alarmstatus kann zusätzlich zur Visualisierung auf der Fernbedienung auch immer im Gerätemanager eingesehen werden. Dazu wählen Sie im Gerätemanager Ihr AIO GATEWAY und klicken auf Alarmeinstellungen → Status.

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-aiogateway-alarmeinstellung-v6-alarm-einsehen>

Last update: **2020/09/02 10:48**

