

BEDIENUNGSANLEITUNG IQONTROL NEO

Inhaltsverzeichnis

- Erste Schritte: Allgemeines & Account
 - Das AIO GATEWAY integrieren
 - Die Bedienoberfläche: IQONTROL NEO Startseite
 - Was finde ich wo? - Das Hauptmenü
 - Ein Firmware-Update machen
- Räume und Geräte anlegen
 - Kameras integrieren
 - Cloud-Geräte anlegen
 - IP-Geräte und -Gateways einbinden
 - IR-Fernbedienungen anlegen
 - Gerätegruppen erstellen
 - Direktverknüpfungen zwischen Geräten erstellen
 - Kopp Free Control 3.0 anlernen
 - Homematic IP Access Point integrieren
 - Endlagereinstellungen und Fahrzeiten bei Rollläden festlegen
- Eine Szene anlegen
- Einen Task anlegen
- Hysterese in Tasks einstellen
 - Push-Nachrichten anlegen
 - Open Weathermap als Auslöser
 - Einen Alarmtask anlegen (alt)
 - Der Kalender: Tasks nach Tagen
- Alarm
 - Gerätebeschränkungen
 - Auf den neuen Alarm umstellen
 - Hüll- und Vollschutz
 - Alarm konfigurieren
 - Aktivierungsverzögerung
 - Akustische Bestätigung
 - Alarm Keys
 - Haustür
 - PIN
 - Nachrichten
 - Status
 - Cloudaktivierung
 - Alarm aktivieren/deaktivieren
 - Alarm Zurücksetzen
 - Alarm Anwendungsbeispiel
- Gateway sperren
- QR Code Archiv
- Heizpläne erstellen
- Die Gateway-Einstellungen konfigurieren
- Zwave und EnOcean: Die Erweiterungen V6 Plus und V5 Plus freischalten
- Die App-Konfiguration speichern & laden
 - Eingeschränkte Konfigurationen speichern

- [Fernzugriff: Der Remotemodus](#)
- [Sprachsteuerung und CO: Der Cloud-Export](#)
- [FAQ](#)
- [Changelog](#)

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:start

Last update: **2021/05/25 16:33**

