

Visualisierung und Bedienung im CREATOR: Alarm deaktivieren, Aktivieren und Alarmstatus

Die Gestaltung

Um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren, weisen Sie einem Button eine *Aktion* zu und wählen dann Aktion:Befehl → Gateway→ Ihr AIO GATEWAY V6 und wählen aus den bereitstehenden Befehlen. Wird der Voll- oder Hüllschutz aktiviert oder deaktiviert, muss die gesetzte PIN eingegeben werden. Dazu erscheint automatisch ein Pin-Pad-Feld. Ist der Voll- oder Hüllschutz aktiviert, wird zur Sicherheit das Gateway ebenfalls gesperrt, sodass hier im Gerätemanager keine Änderungen am Gateway vorgenommen werden können. Das kann Gateway muss dann nach Deaktivierung des Voll-oder Hüllschutzes zunächst mit dem Gateway-Passwort entsperrt werden. Den Alarmstatus können Sie beliebig über z. B. Textfelder visualisieren.

Bedienung: Alarm aktivieren

Um den Alarm zu aktivieren müssen, müssen alle Fenster/Türen, die im Alarm eingestellt wurden, geschlossen sein, da es ansonsten bei der Aktivierung zu einem Fehler kommt (Fehler Ton wird abgespielt, falls eingestellt). Die Aktivierung über einen Alarm Key ist auch nicht möglich.

Sind alle Fenster und Türen geschlossen, kann der Alarm durch die PIN-Eingabe aktiviert werden. Wurde eine Aktivierungsverzögerung eingestellt, wird diese jetzt aktiviert, ansonsten wird der Alarm direkt aktiviert. Wird der Alarm aktiviert, wird das Gateway gesperrt. In diesem Zustand ist es nicht möglich Änderungen am System vorzunehmen. Dies dient der Manipulationssicherheit am System. Ist ein Alarm aktiviert, wird sofort das Pin-Pad zum Deaktivieren geöffnet.

Bedienung: Alarm deaktivieren

Wird der Alarm deaktiviert, wird die Systemsperre nicht automatisch mit aufgehoben. Diese muss manuell aufgehoben werden.

Wird die Gatewaysperre aufgehoben, während der Alarm aktiviert ist, kann der Alarm ohne PIN deaktiviert und bearbeitet werden.

Alarm zurücksetzen

Muss der Alarm einmal zurückgesetzt werden, kann dies im Gerätemanager vorgenommen werden. Dazu gehen Sie in den Tab Gateways und wählen Sie das Gateway, auf dem Sie den Alarm zurücksetzen möchten. Öffnen Sie die Alarmeinstellungen und klicken sie auf *Gateway zurücksetzen*

Achtung: Alle Alarmeinstellungen gehen verloren. Der PIN wird nicht auf den Default zurückgesetzt.

Nach Zurücksetzen des Alarms können wieder Einstellungen am Alarm vorgenommen werden

From:
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-aiogateway-alarmeinstellung-v6-visualisierung>

Last update: **2020/09/02 10:55**

