

Aktivierungsverzögerung

Wird der Alarm über das PIN-Pad aktiviert, kann eine Aktivierungsverzögerung eingestellt werden. Diese bewirkt, dass nach PIN Eingabe der Alarm nicht sofort, sondern erst nach einer bestimmten Zeit aktiviert wird. Dadurch können noch Aktionen durchgeführt werden, bevor der Alarm ausgelöst wird, z.B. die Haustür öffnen und das Haus verlassen.

Zum Einstellen einer Aktivierungsverzögerung gehen Sie in Einstellungen → Alarm. Wählen Sie Hüll- oder Vollschutz und tippen Sie auf „Aktivierungsverzögerung“. Setzen Sie eine gewünschte Zeit und speichern Sie den Wert ab.

Achtung: Die Aktivierungsverzögerung greift nur bei Alarmaktivierung über das PIN-Pad, nicht jedoch bei Aktivierung des Alarms über einen Alarm-Key. Hier kann der Alarm direkt von außerhalb aktiviert/deaktiviert werden.



Last
update: de:iqontrol_neo:alarm_aktivierungsverzoegerung http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_aktivierungsverzoegerung
2020/07/17 11:57

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_aktivierungsverzoegerung

Last update: **2020/07/17 11:57**

