2021/12/11 15:06 1/2 Gerätebeschränkungen

## Gerätebeschränkungen

Für den Alarm gelten Gerätebeschränkungen. Nicht alle Fenstersensoren oder Alarm Keys können als Auslöser oder zur Aktivierung/Deaktivierung des Alarms verwendet werden.

Als Auslöser können verwendet werden:

Hersteller	Gerät	
Eimsig	Tür-/Fenstersensor FGSE,FSE,USE mit den Profilen (A5-14-01), (A5-14-07) und (A5-14-09)	
	Tür-/Fenstersensor FGSE zusätzlich mit den Profilen (A5-14-03), (A5-14-08) und (A5-14-0A)	
Eltako	Fenstergriff FFG7B (A5-14-09)	
	Fenstergriff FFG7B (F6-10-00)	
	Fenstergriff FHF	
	Tür-/Fensterkontakt FTKB	
	Tür-/Fensterkontakt FTKB-hg	
	Tür-/Fensterkontakt FTK	
	Tür-/Fensterkontakt FTKE	
	Fenstergriff TF-FGB (a5-14-09)	
	Fenstergriff TF-FGB (f6-10-00)	
	Funk-Stromstoßschalter FT665B	
	Kontakt TF-FKB	
	Kontakt TF-FKE	
	Bewegungsmelder FABH65S	
	Bewegungsmelder FBH63AP	
	Bewegungsmelder FBH65B	
	Bewegungsmelder FBH65S	
	Bewegungsmelder FBH65TFB (motion)	
	Bewegungsmelder TF-BHSB (TF mode)	
	Bewegungsmelder TF-BHSB (FBH mode)	
	Bewegungsmelder TF-BSB55	
Homematic IP	HmIP-SWDO-I	
	HmIP-SWDO	
	HmIP-SRH	
	HmIP-SWDM	
	HmIP-SMI	
	HmIP-SMI55	
	HmIP-SMO	
	HmIP-SMO-A	
Корр	Freecontrol 3 Fenster- / Türkontakt	
MACO	mTRONIC Multisensor	
eTRONIC Fenstersensor		
OPUS	Tür-/Fenstergriff	
	Türgriff	
	Tür-/Fensterkontakt	

Hersteller	Gerät
	SMS-Presence
	SMS-Standard
Roto	Com-Tec Basic (a5-14-01)
	Com-Tec Basic (d5-00-01)
	Com-Tec Comfort
	Com-Tec Comfort S
Rehau	SmartGuard Fenster Sensor
	SmartGuard 2 Fenster Sensor
Winkhaus	Fensterkontakt FM.A
	Fensterkontakt FM.V (D5-00-01)
	Fensterkontakt FM.V (A5-14-01)

Als Alarm Keys zur Aktivierung/Deaktivierung des Alarm können verwendet werden:

- Alle Homematic IP Taster und Handfernbedienungen (z.B. HmIP-KRCA, HmIP-RC8 usw.)
- eltako Eltako F6T65B-wg (Gerät muss verschlüsselt angelernt werden)

Als Geräte zur akustischen Bestätigung der Aktivierung/Deaktivierung sowie als Alarmsirene können verwendet werden:

Hersteller	Gerät
Homematic IP	Alarmsirene HmIP-ASIR
Sonos	Play Geräte

Als Geräteaktionen können alle im System angelegten Aktoren verwendet werden.

From:

https://doku.mediola.com/ - Dokumentationen

Permanent link:

https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\_neo:geraetebeschraenkungen

Last update: **2021/11/10 11:45** 



https://doku.mediola.com/ Printed on 2021/12/11 15:06