

- Inbetriebnahme der V6-Serie über das Gateway ConfigTool NEO
  - IP-Adresse ändern
  - Cloudzugriff aktivieren
  - Passwort setzen
  - Firmware updaten
- Zurücksetzen
- Changelog V6-Serie

From:  
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:  
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:start-v6>

Last update: **2020/06/09 12:20**

