Um die Firmware des AIO Gateway V5 zu aktualisieren, muss man in der Einstellungsseite den Menüpunkt "Allgemein" auswählen.

Steht ein Firmware-Update zur Verfügung erscheint im ConfigTool NEO eine entsprechende Benachrichtigung.



Mit einem Klick auf "Update installieren" wird das Update gestartet.

•	ConfigTool NEO 0.15.0	- • ×
ALLGEMEIN	E Formulare freischalten	
IN NETZWERK	Update verfügbar! Neue Version: 0.0.26	
	Upd	late installieren
F ERWEITERT	Name AIO GATEWAY VS Firmware 0.0.25a Hardware E1 Gestartet 2016-06-15 16:00:06	
		Speichern
	Zeitzone     UTC+1 Berlin, Madrid, Paris, Rom, Wien ▼       Sommerzeit     I automatisch berechnen (Deutschland)       Gateway-Zeit     2016-06-15 16:00:25	
O ZURÜCK		Speichern

Nachdem das Update gestartet wurde, läuft ein Ladebalken voll. Ist dieser bei 100% angekommen und das Update beendet, startet das AIO Gateway V5 neu und man wird auf die Startseite des

ConfigTools NEO geleitet.



Das AIO Gateway V5 ist nun auf dem aktuellsten Stand.

•		ConfigTool NEO 0.15.	)		×
AIO	GATEWAY				
	Name	IP-Adresse	MAC	Version	
•	AIO GATEWAY V5 Gateway ist passwortgeschützt.	192.168.24.204		0.0.26a	
2	Gateway hinzufügen			Firmware über USB installier	en

## **Manuelles Firmware-Update**

Um die Firmware des AlO Gateway V5 manuell zu aktualisieren (oder eine ältere Version aufzuspielen), benötigt man die jeweilige Version der Firmware als Datei. Diese kann hier heruntergeladen werden.

•		ConfigTool NEO 0.15.0 – 🗆 🗙
٠	ALLGEMEIN	Zeitzone UTC+1 Berlin, Madrid, Paris, Rom, Wien ▼ Sommerzeit I automatisch berechnen (Deutschland)
l	NETZWERK	Gateway-Zeit 2016-06-16 14:47:16
	CLOUDZUGRIFF	Speichern
×	ERWEITERT	Breitengrad (φ) 50.1 ° Längengrad (λ) 8.7 °
Ť	DEBUG	Z.B. Frankfurt Suchen Daten bereitgestellt von <u>GeoNames.org</u> und <u>OpenStreetMap.org</u> .
		Speichern
		Firmware-Datei auswählen
		Installation nicht gestartet.
		Firmware aufspielen
O	ZURÜCK	

Mit einem Klick auf "Firmware Datei auswählen" wählt man nun die heruntergeladene Firmware aus und startet den Vorgang mit einem Klick auf "Firmware aufspielen".

## GATEWAY, Firmware, Update, manuell

