Push-Funktion in der AIO REMOTE NEO einrichten

Um Push-Funktionen eines Tasks aus dem Automation Manager oder Task Manager Plus auf Ihrem Mobilgerät empfangen zu können, müssen Sie diese Funktion für Ihr Mobilgerät in der AIO REMOTE NEO aktivieren.

Öffnen Sie dazu das Set-Up-Menü in der AIO REMOTE NEO und klicken Sie auf **Optionen**. Klicken Sie anschließend auf **Push einrichten**.

Fertig E	instellungen	Optionen
Fernbedienung		
TEST	_	×
Server mediola Serve	r	
mediola Konto		
Test@mediola	.com	
		_
Passwort sp		
		n

Geben Sie die E-Mail-Adresse Ihres mediola Kontos und das zugehörige Passwort an und vergeben Sie einen Namen für Ihr Mobilgerät. WICHTIG: Die Push-Funktion muss für jedes Mobilgerät einzeln eingerichtet werden. Öffnen Sie dazu die auf dem jeweiligen Gerät installierte AIO REMOTE NEO App.

Klicken Sie anschließend auf Jetzt einrichten.

Sobald für Ihr Gerät Endpunkt-Informationen angezeigt werden, wurde die Push-Funktion erfolgreich eingerichtet. Die Endpunkt-Informationen werden zunächst nicht benötigt. Sie benötigen diese nur, wenn Sie unseren Support kontaktieren. de:creator:aio-remote-app-push http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:aio-remote-app-push

Zurück Push einrichten	Zurick Push einrichten
mediola Konto	mediola Konto
Test@mediola.com	Test@mediola.com
Gerätebezeichnung	Gerätebezeichnung
Mein Gerät	Mein Gerät
Jetzt einrichten	Jetzt einrichten
	Endpunkt-informationen
	ID: Name: Mein Gerät
	Endpunkt löschen

Loggen Sie sich anschließend mit Ihrem mediola-Konto im AIO CREATOR NEO ein. Gehen Sie zum Automation Manager bzw. zum Task Manager Plus. Ziehen Sie den Push-Block an die gewünschte Stelle und wählen Sie unter **Empfänger** das zuvor eingerichtete Gerät aus. Füllen Sie Betreff und Message-Feld aus.

	Empfänger	Mein Gerät	• 0	
	Betreff			
SOBALD		 		
DANIN	PUSH			
DANN	rosit			

NEO, AIO Remote NEO, ANDROID, iOS, Push



Permanent link: http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:aio-remote-app-push



Last update: 2018/08/09 09:28