

AIO GATEWAY in Auslieferungszustand zurücksetzen

Um das AIO GATEWAY wieder in den Auslieferungszustand zurückzusetzen (z.B. wenn das Passwort verändert und vergessen wurde), gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Auf der Rückseite des Gateways, befindet sich ein kleines Loch. In diesem Loch befindet sich der „Reset-Taster“. Dieser muss mit Hilfe eines spitzen Gegenstands (z.B. einer Büroklammer) für ca. 6 Sekunden gedrückt werden und weiterhin solange gedrückt bleiben, bis folgende Anzeigefolge an den im Gehäuse befindlichen LED's durchgelaufen ist:

1. Erst geht die gelbe LED an.
2. Anschließend geht die grüne LED an.
3. Danach fangen die gelbe und grüne LED an, abwechselnd zu blinken. Beenden Sie bitte jetzt das Drücken des Reset-Tasters.

Nun ist das Gateway auf Auslieferungszustand zurückgesetzt und das Admin Passwort lautet „admin“.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=gatewayconfigtool:aiogateway-reset>

Last update: **2015/11/19 16:00**

