


Wenn Sie sich im Setup-Bereich des config Tools befinden, können Sie über den Button „Update firmware“, die Firmware Version Ihres AIO GATEWAYS aktualisieren. Die aktuelle Firmware Version wird direkt über unseren Cloud-Server auf Ihr AIO GATEWAY runtergeladen und installiert.

Current version: Hier wird Ihnen die Firmware Version angezeigt, welche auf Ihr AIO GATEWAY installiert ist.

Latest version: Hier wird Ihnen die Firmware Version angezeigt, welche aktuell auf unserem Cloud-Server zum installieren bereitgestellt wird. Falls Ihre Current version, eine ältere Firmware Version ist als die, welche Ihnen als Latest version angezeigt wird, so können Sie auf die Latest version updaten.



From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:configtool-general>

Last update: **2015/09/02 11:54**

