

Veränderungen von Größe, Position und Ebene eines Elementes

Selektion: Ein einzelnes Fernbedienungselement wird durch anklicken mit der Maus selektiert. Durch das Drücken der STRG-Taste oder Ziehen eines Feldes kann auch eine Mehrfachselektion vorgenommen werden.

Position: Die Position kann entweder durch Eingabe der Positionskordinaten (gerechnet von der oberen linken Ecke des Elementes: X= Abstand links, Y= Abstand oben) im Eigenschaftenmenü oder durch Ziehen mit der Maus vorgenommen werden.

Größen: Ein selektiertes Element kann entweder über die Eingabe des Größenverhältnisses im Eigenschaftenmenü oder durch Ziehen des Eck-Bedienfeldes rechts unten skaliert werden. Über das Eck-Bedienfeld wird standardmäßig proportional skaliert. Durch gleichzeitiges Drücken der Shift-Taste können Sie auch das Seitenverhältnis per Maus verändern.

Ebenen: Um Elemente gegenüber anderen in den Vorder- und Hintergrund zu verschieben, dienen die Ebenenpfeile im Eigenschaftemü. Die einfachen Pfeile nach oben und unten verschieben das Element jeweils um eine Ebene nach vorne bzw. hinten. Der Doppelpfeil nach unten verschiebt das Element ganz in den Hintergrund, der Doppelpfeil nach oben ganz in den Vordergrund.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:ui-elements-edit>

Last update: **2015/08/28 17:48**

