


# Button-Element

Tasten sind Elemente, die bei Betätigung eine Funktion auslösen. Das Einfügen erfolgt über das

Ziehen des „Button“-Symbols  auf die Fernbedienung.

Die Eigenschaften der selektierten Taste können im Eigenschaften-Menü zugewiesen werden. Tastenbilder können aus zwei Bildern für Hintergrund (universelle Tastenfläche) und Vordergrund (Funktions-Icon) zusammengesetzt werden. Ist sowohl ein Hintergrund- als auch ein Iconbild gewählt, wird das Icon automatisch mittig über das Hintergrundbild positioniert. Grundsätzlich wird bei Tasten unterschieden, ob lediglich eine Aktion ausgelöst oder gleichzeitig auch ein Status angezeigt werden soll.



## Tastenbilder für mehrere Tasten gleichzeitig austauschen

Es ist möglich, bei mehreren Tastenbildern die Icon- oder Hintergrundbilder in einem Schritt auszutauschen. Zu diesem Zweck können Sie alle Tasten per Mehrfachmarkierung selektieren (dazu STRG-Taste gedrückt halten), bei denen die entsprechenden Bilder ausgetauscht werden sollen. Anschließend einfach im Eigenschaftenmenü das gewünschte Bild auswählen. In diesem Fall wird bei allen markierten Tastenelementen das gleiche Bild als Hintergrund bzw. Icon eingefügt.

## Aktion und Status hinzufügen

Damit Ihr button nun auch eine Funktion hat, also ein Gerät schaltet und den Status des zugewiesenen Gerätes anzeigt, müssen Sie dem Button-Element noch entsprechend Aktion und Status zuweisen. Entsprechend der Funktionalität einer Schaltfläche unterscheiden wir zwischen der Zuweisung nur einer Aktion und der Zuweisung einer Aktion in Kombination mit der Anzeige eines Status.

### Aktion hinzufügen

Damit eine Aktion beim Tastendruck ausgelöst werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü eine [Aktion zugewiesen](#) werden.

## Statusanzeige hinzufügen

Damit ein Status angezeigt werden kann, muß der Taste im Eigenschaftenmenü ein [Status-Gerät zugewiesen](#) werden. Statustasten wechseln dynamisch je nach Status ihre Grafik. Wird im Eigenschaftenmenü kein Statusgerät zugewiesen, bleibt das Tastenbild auf der Fernbedienungsoberfläche immer gleich.

### Weiterlesen:

- [Aktion hinzufügen](#)
- [Status zuweisen](#)

[NEO](#), [Fernbedienungselemente](#), [Button](#), [Darstellung](#), [Position](#), [Status Buttons](#), [Statusfunktionen](#), [hinzufügen](#)

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-remote-button>

Last update: **2020/03/10 15:45**

