

Über den Gerätemanager können Sie Ihre Philips Hue Bridge einbinden:

Gateway suchen: Über diese Funktion werden alle GATEWAYS, welche mit dem Heimnetzwerk verbunden sind gefunden und können automatisch in die AIO CREATOR NEO Software eingebunden werden. Somit kann die Philips Hue Bridge automatisch importiert werden. Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit nach den jeweiligen Gateways zu suchen, für welche Sie das Funktionsmodul freigeschaltet haben. Wenn die Philips Hue Bridge importiert wurde, gibt es auch die Möglichkeit die schon in die Philips Hue Bridge eingebundenen Geräte automatisch zu importieren.

Neues Gateway: Um die Philips Hue Bridge manuell in die AIO CREATOR NEO Software einzubinden, müssen Sie sich erst einmal vergewissern, dass sich die Philips Hue Bridge im selben Subnetzbereich befindet, wie Ihr Computer.

Hier vergeben Sie einen Namen für das neue Gateway (im Beispiel: Philips), selektieren unter Typ „Philips Hue“ und tragen in das dafür vorgesehene Feld die IP-Adresse Ihrer Philips Hue Bridge ein. Als Port wird Port 80 standardmäßig eingetragen. Unter Benutzer und Passwort tragen Sie den Benutzernamen sowie das Passwort Ihrer Philips Hue Bridge ein.

From:  
<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:  
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=en:creator:ui-philipsbridge>

Last update: **2015/11/24 08:37**

