


Damit ein Benutzer im AIO CREATOR NEO angelegt und verwendet werden kann, muss dieser über einen gültigen Lizenzschlüssel verfügen. An den Lizenzschlüssel sind auch die freigeschalteten Gateway- und Geräte-Arten gebunden. Sollen später weitere Gateway- und/oder Geräte-Typen freigeschaltet werden, geschieht dies ebenfalls über den Lizenzschlüssel.

Es kann nur ein Lizenzschlüssel zu je einem Benutzer eingetragen werden. Jeder Benutzer kann beliebig viele Fernbedienungen anlegen. Der Lizenzschlüssel eines Benutzers kann jederzeit durch einen anderen gültigen ersetzt werden, jedoch können nicht mehrere Benutzer den selben Lizenzschlüssel verwenden.



In das Feld Lizenzschlüssel tragen Sie den erworbenen Lizenzschlüssel ein. Dies ist auch über „Kopieren & Einfügen“ möglich. Den Benutzernamen können Sie beliebig wählen. Das Häkchen zur Annahme der Lizenzvereinbarungen muss gesetzt werden.

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:license>

Last update: **2015/08/18 15:22**

