


Einstellungsmenü



Über AIO CREATOR NEO: Hier finden Sie Informationen zu Ihrer Software Version, Lizenz-Schlüssel und die freigeschalteten Module.

Online-Hilfe: Informationen und Hilfestellungen rund um den CREATOR NEO.

Support-Werkzeuge Schnellzugriff auf Verzeichnisse, Absturzberichte und Log-Dateien, die im Kontakt mit unserem Support gegebenenfalls benötigt werden.

Benutzerkonto Hier finden Sie die E-Mail-Adresse Ihres mediola-Kontos, Datenschutz und Nutzungsbedingungen und können Ihr Benutzerkonto löschen.

Fernbedienung: Über diesen Punkt können Sie verschiedene Aktionen durchführen, wie zum Beispiel eine neue Fernbedienung öffnen, die geöffnete Fernbedienung abspeichern oder umbenennen, die Fernbedienung löschen und die Fernbedienung hochladen bzw. eine bereits gespeicherte herunterladen. Darüber hinaus können Sie einen Skin (d.h. einen Design-Stil) für die aktuelle Fernbedienung auswählen.

Gerätemanager: Über den Gerätemanager werden fernbedienungsübergreifend alle zu steuernden Endgeräte verwaltet.

Kameras: Über den Punkt Kameras haben Sie die Möglichkeit JPEG-Kameras und/oder System-Kameras, welche die AIO CREATOR NEO Software unterstützt einzufügen, um diese über ein Kamera-Element darzustellen.

Webseiten: Über den Punkt Webseiten haben Sie die Möglichkeit Webseiten-URLs einzufügen, um diese über ein Webseiten-Element darzustellen.

NEO Automation Manager Wenn Sie das NEO Plugin Automation Manager haben, können Sie hier auf den Automation Manager zugreifen.

In Cloud exportieren Um Cloud-Dienste z.B. wie die Sprachsteuerung oder Plattformen wie IFTTT oder Conrad Conect zu nutzen, muss Ihre Konfiguration in die Cloud exportiert werden. Dies können Sie hier tun. (Benötigt mediola Cloud-Services.)

Deviceinfo-Editor: Über den Punkt Deviceinfo-Editor können Sie die deviceinfo-xml-Datei zur Steuerung von IP-Geräten über das Generic IP-Plugin editieren.

Makro-Editor: Der Makro Editor ermöglicht die Verknüpfung von Einzel-Befehlen zu Befehl-Ketten.

Arbeitsfläche: Über diesen Punkt können Sie die Hilfslinien sowie die Ausrichtung an Hilfslinie aktivieren, um Fernbedienungselemente präzise ausrichten zu können.

Theme: Über diesen Punkt können Sie zwischen verschiedene Themen wählen, welches Ihnen ermöglicht die Farbe des Layouts für die Benutzeroberfläche zu verändern.

Einstellungen: Über diesen Punkt haben Sie die Möglichkeit die Einstellungen der Gitter, Hilfslinien, Tooltips, Eck-Bedienelemente, Element-Button und Element-Webseite zu verändern, das Log-Level und den Pfad für Ihre Benutzerdaten festzulegen.

Datenbanken syncen: Über diesen Punkt haben Sie die Möglichkeit die Geräte-Datenbanken eines Benutzerkontos zu synchronisieren.

Backups: Über diesen Punkt können Sie ein neues Backup erstellen oder ein bestehendes laden.

Tastaturkürzel: Hier finden Sie die Tastaturkürzel-Befehle für die AIO CREATOR NEO Software.

Startbildschirm: Über diesen Punkt gelangen Sie wieder zum AIO CREATOR NEO Startbildschirm.

Beenden: Über diesen Punkt wird die AIO CREATOR NEO Software beendet.

[NEO, Bedienoberfläche](#)

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu>

Last update: **2020/11/23 17:15**

