

## Geräte über AIO GATEWAY anlegen

Über das AIO GATEWAY können einerseits Funk-Komponenten und andererseits Infrarot-Geräte als Gerät im Gerätemanager angelegt werden.

Je nach Art / Hersteller der zu integrierenden Komponenten, weicht die Art und Weise der Einbindung bzw. die vorzunehmenden Einstellungen voneinander ab. Die Vorgehensweise der einzelnen Gerätetypen werden in gesonderten Kapiteln beschrieben.

→ [IR-/Funk-Geräte und -Kommandos anlernen](#)

→ [IR-Geräte aus Creator Flex/HM importieren](#)

→ [System-Funk-Komponenten integrieren](#)

→ [Direktverknüpfungen für bereits angelegte Homematic IP-Geräte](#)

[NEO](#), [Geräte Manager](#), [Geräte](#), [anlegen](#), [AIO Gateway](#), [Geräte anlernen](#)

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-newdevice-aio>

Last update: **2020/02/25 15:06**

