


Beschreibung der Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche des AIO CREATOR NEO gliedert sich in folgende Hauptbereiche:



- 1. Menüleiste:** Hier befinden sich viele zentrale Bearbeitungsfunktionen inklusive dem Hauptmenü.
- 2. Eigenschaften- und Aktionenmenü:** Anzeige der Eigenschaftenoptionen des in der Fernbedienungsseite selektierten Elements oder der Seite bzw. des Seitenhintergrunds.
- 3. Anzeige- & Bearbeitungsfläche der Fernbedienungsseite:** Anzeige und Bearbeitung der in der Fernbedienungsauswahl selektierten Fernbedienungsseite.
- 4. Gruppen-Elemente:** Hier werden alle Gruppen-Elemente zur Auswahl bereitgestellt. Eine Gruppe besteht aus mehreren zusammengefügt Elementen, die gleichzeitig eingefügt und automatisch zueinander geordnet werden.
- 5. Fernbedienungselemente:** Elemente, die per Drag'n Drop in die Fernbedienungsseite integriert werden können.
- 6. Fernbedienungsseitenauswahl:** Hier werden alle Fernbedienungsseiten und Pop-ups der geöffneten Fernbedienungsdatei angezeigt und zur Bearbeitung ausgewählt.

NEO, Bedienoberfläche

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:userinterface>

Last update: **2020/03/05 16:26**

