


## Favoriten anzeigen

In IQONTROL haben Sie die Möglichkeit, einzelne Geräte als Favoriten zu markieren. Dazu wird in den Einstellungen jedes Gerätes eine Checkbox angeboten. Ist diese aktiviert (Haken gesetzt), wird dieses Gerät in der Kategorie „Favoriten“ angezeigt, die über die Startseite aufgerufen werden kann.



In der Kategorie „Favoriten“ können Sie Ihre meistgenutzten Geräte raumübergreifend zusammenfassen.

[IQONTROL](#), [Startseite](#), [Favoriten](#)

From:  
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:  
<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol:favs>

Last update: **2016/12/19 10:17**

