


Das Hauptmenü



Das Hauptmenü kann von der Startseite aus aufgerufen werden, indem man auf die 3 parallelen Balken in der linken oberen Ecke tippt. Über das Hauptmenü lassen sich sämtliche Einstellungen für IQONTROL NEO vornehmen und alle Bereiche der App erreichen.

Innerhalb des Hauptmenüs finden sich folgende Bereiche:

Account

Hier finden Sie eine Reihe Einstellungsmöglichkeiten zu Ihrem persönlichen mediola-Account:

- Unter **Konfigurationen** können Sie Ihre aktuelle Konfiguration sichern, eine andere Konfiguration laden oder Ihre Konfiguration in die Cloud exportieren.
- Unter **Push-Geräte** können Sie Ihr Mobilgerät für den **Empfang von Pushnachrichten konfigurieren**. Dies benötigen Sie z.B. wenn Sie im Taskmanager einstellen, dass Sie als Aktion auf ein Ereignis eine Pushnachricht auf Ihr Mobilgerät bekommen möchten.
- Unter **Cloud-Dienste** können Sie Cloud-Services erwerben, das Ablaufdatum einsehen oder einen Cloud-Service Freischaltcode eingeben. Cloud-Services werden für die Remote-Steuerung von außerhalb Ihres Heimnetzwerkes, für Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Home, sowie für die Anbindung von Cloud-Geräten benötigt.
- **Cloud-Verbindungen** benötigen Sie, um Cloud-Geräte wie z.B. Philips Hue in IQONTROL NEO zu integrieren. Mehr dazu unter **Räume und Geräte anlegen**.
- Unter **Erweiterungen** (nur verfügbar mit V5 Plus) können Sie die Freischaltcodes eingeben, die Sie mit dem Kauf eines Sticks (Z-Wave, Zigbee, EnOcean) für Ihr V5 Plus erhalten haben. Bitte beachten Sie, dass Sie für die Verwendung in IQONTROL NEO spezielle IQONTROL NEO Freischaltcodes benötigen und nicht die Plugin-Freischaltcodes für den AIO CREATOR NEO verwenden können. Sie können diese Freischaltcodes in unserem **Onlineshop** erwerben. Verwenden Sie ein iOS-Gerät fehlt der Punkt **Erweiterungen** an dieser Stelle. Sie können Ihre Freischaltcodes über das **Cloud-Interface** im Bereich **IQONTROL NEO** eingeben.

- Unter **Passwort ändern** können Sie ein neues Passwort für Ihren Account vergeben.]]
 - Mit **Ausloggen** melden Sie sich aus IQONTROL NEO ab.
-

Tasks

Hier können Sie Tasks anlegen, um bestimmte Abläufe Ihrer Geräte auf einen Auslöser/ein Ereignis hin automatisch ablaufen zu lassen. Zum Beispiel können Sie auf das Signal eines Fenstersensors, dass ein Fenster geöffnet wurde, automatisch alle Heizkörper herunterregeln lassen, ohne dass Sie selbst die App auch nur zu öffnen brauchen. Wie Sie Tasks im Detail anlegen, finden Sie unter [Tasks erstellen](#) erläutert. Auch bereits angelegte Tasks können hier bearbeitet oder gelöscht werden.

Szenen

Im Gegensatz zu Tasks, die auf einen Auslöser/ein Ereignis, wie z.B. eine Uhrzeit oder einen Gerätestatus (z.B. geöffnetes Fenster) auslösen, werden Szenen über einen Button abgespielt. Hierbei können Sie mehrere Geräteaktionen so gruppieren, dass diese alle über einen einzelnen Button direkt geschaltet werden können. So kann man über eine Szene, z.B. für einen Filmabend, mit einem Klick das Licht dimmen und gleichzeitig die Rollläden herunterfahren und den WLAN-Speaker ausschalten. Wie Sie Szenen im Detail anlegen, finden Sie unter [Szenen erstellen](#) erläutert. Auch bereits angelegte Szenen können hier bearbeitet oder gelöscht werden.

Heizpläne

Hier können Sie für Ihre Heizungskomponenten individuelle [Heizpläne anlegen](#).

Einstellungen

Hier nehmen Sie sämtliche Einstellungen für IQONTROL NEO vor, vom Konfigurieren des Gateways, über das Einstellen eines Alarmtasks bis zum Ändern des Farbdesigns.

- Unter **Räume** können Sie die Reihenfolge Ihrer Räume verändern.
- Unter **Favoriten** können Sie Ihre Favoriten definieren.
- Unter **Gateways** können Sie verschiedene Einstellungen für Ihr Gateway vornehmen und ein [Firmware-Update](#) für Ihr AIO GATEWAY machen. Wie dies funktioniert erfahren Sie unter [Gateway konfigurieren](#).
- Unter **Konfigurationen** können Sie Ihre aktuelle Konfiguration sichern indem Sie sie in die Cloud laden, eine andere Konfiguration laden oder Ihre gespeicherte Konfiguration löschen.
- Unter **Gateway Konfigurationen** können Sie eine Konfiguration statt in der Cloud lokal auf Ihrem Gateway sichern.
- Unter **Wetter** können Sie die Wetterdaten auf der Startseite über die Angabe Ihres Ortes einstellen. Mehr dazu unter [Startseite](#).

- Unter **Theme** können Sie zwischen verschiedenen Farbdesigns der App wählen.
- Unter **Alarm** können Sie Ihren Alarmlaufplan einstellen. Wie dies funktioniert, erfahren Sie im Kapitel [Alarmlaufplan einstellen](#).
- Unter **Supportanfrage** können Sie direkt aus der App heraus unseren Support kontaktieren und Ihre aktuelle Konfiguration, das Fehlerprotokoll oder Ihre Gatewaydaten anhängen.
- Unter **Über** können Sie die in IQONTROL NEO verwendeten Software-Module einsehen.
- Unter **Datenschutz** finden Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
- Unter **Impressum** können Sie das Impressum der mediola - connected living AG einsehen.
- Unter **Werkzeugeinstellungen** können Sie IQONTROL NEO auf Werkzeugeinstellung zurücksetzen.

Räume hinzufügen

Hier können Sie die Räume in IQONTROL NEO anlegen, bearbeiten oder löschen und auch die Geräte in Ihren Räumen verwalten. Bitte beachten Sie, dass in IQONTROL NEO Geräte immer in Räumen sortiert sind. Um Geräte anlegen zu können, müssen Sie daher zunächst einen Raum anlegen. Details dazu finden Sie im Kapitel [Räume und Geräte anlegen](#).

Gerät hinzufügen

Hier können Sie Ihre Geräte in IQONTROL NEO hinzufügen. Hierfür muss zunächst ein Raum angelegt werden. Wie Sie im Detail Ihre Geräte anlegen, können Sie unter [Räume und Geräte anlegen](#) nachlesen.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:hauptmenue

Last update: **2020/02/21 16:59**

