


## IP-Adresse ändern

Um die IP-Adresse des AIO GATEWAY V6 zu ändern, wählen Sie im ConfigTool NEO das Tab „Netzwerk“ aus.

Um die Netzwerkeinstellungen des AIO GATEWAY V6 zu ändern, entfernen Sie das Häkchen bei „DHCP“.

Es wird empfohlen, hier nur Änderungen vorzunehmen, wenn man über entsprechendes Fachwissen auf diesem Gebiet verfügt.



Nun sind alle Felder editierbar außer „MAC“. Jetzt kann die IP-Adresse, die Subnetzmaske, die Router-IP und der DNS-Server verändert werden.

Möchten Sie dem Gerät eine statische IP (das Gateway hat immer diese IP) zuweisen, ändern Sie die IP-Adresse auf die gewünschte Adresse.

Mit einem Klick auf „Speichern“ werden die Einstellungen gespeichert.

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

[https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:ip\\_aendern](https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:ip_aendern)

Last update: **2019/05/10 13:03**

