

## Gateway zurücksetzen

Um das Gateway zurückzusetzen, müssen Sie den Reset-Knopf auf der Rückseite des Gateways lange gedrückt halten und in einem der folgenden Reset-Modi loslassen:

LED leuchtet **grün**: Netzwerk-Einstellungen werden zurückgesetzt.

LED leuchtet **orange**: Benutzerpasswort und WLAN-Einstellungen werden zurückgesetzt.

LED leuchtet **rot**: Gateway wird in den Werkstzustand zurückgesetzt.

Wichtig: Nur wenn Sie den Knopf loslassen, wenn die LED in der gewünschten Farbe leuchtet, wird der oben für die jeweilige LED-Farbe beschriebene Reset-Modus ausgeführt.

[GATEWAY, Werkzustand, V6](#)

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:reset>

Last update: **2019/05/09 16:23**

