

RWE/ innogy SmartHome Zentrale als Gateway anlegen

Wenn Sie den CREATOR NEO mit einem RWE/ innogy SmartHome-Plug-In verwenden, können Sie die SmartHome Zentrale entweder automatisch über die „Gateway suchen“ Funktion oder manuell über die „Neues Gateway“-Funktion einfügen.


Bei der automatischen Suche müssen Sie zunächst auswählen, welcher Gateway-Typ gesucht werden soll. Wählen Sie hier bitte „RWE SmartHome Zentrale“.

Bitte beachten Sie:

Automatisch gefunden werden kann die „RWE SmartHome Zentrale“ erst dann, wenn sie sich im gleichen Subnetzbereich befindet wie der Computer auf dem die AIO CREATOR NEO Software verwendet wird.

Wenn die SmartHome Zentrale gefunden wurde, so werden Ihnen Informationen wie zum Beispiel die IP-Adresse angezeigt. Durch „Importieren“ wird die SmartHome Zentrale als Gateway in die AIO CREATOR NEO Software importiert und unter „Gateways“ angelegt.

Falls Ihre RWE SmartHome Zentrale nicht automatisch gefunden wird, können Sie sie manuell über die „Neues Gateway“ Funktion integrieren. Tragen Sie dazu einen beliebigen Namen ein, wählen als Typ „RWE SmartHome Zentrale“ aus und geben die IP-Adresse der Zentrale ein. Es müssen außerdem die korrekte Port-Nr. (meist 443) und die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) angegeben werden.



[NEO, Plugins, Gateways, RWE, Installation](#)

Last update: 2016/12/16 14:34 de:creator:ui-menu-devicemanager-rweimport <https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-rweimport>

From: <https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link: <https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-rweimport>

Last update: **2016/12/16 14:34**

