


Benutzerpasswort speichern

Um das Benutzerpasswort in IQONTROL für das AIO Gateway V5 einzutragen, geht man in die Kategorie „Einstellungen“ und dann in den Reiter „Einstellungen“. Hier tippt man auf das Gateway, für das das Benutzerpasswort eingetragen werden soll.



Hier gibt man nun das Passwort ein, welches über das ConfigTool NEO angelegt wurde. Zu beachten ist, dass das Passwort gesetzt werden muss, falls ein Passwort über das ConfigTool gesetzt wurde, da sonst nicht auf das AIO Gateway V5 zugegriffen werden kann.

From:
<https://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:
https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol:passwort_speichern

Last update: 2016/12/19 16:21

