


Cloudaktivierung

Per Default ist die Aktivierung/Deaktivierung aus Sicherheitsgründen nicht über die Cloud möglich. Dies muss vom User bewußt manuell eingestellt werden. Dazu gehen Sie in Einstellungen → Alarm. Tippen Sie auf „Cloudaktivierung“. Setzen Sie den Haken bei „Cloudaktivierung“. Nun kann der Alarm auch über das Internet aktiviert/deaktiviert werden.



From:
<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_cloudaktivierung

Last update: **2020/07/17 12:10**

