


## Alarm Keys

Es können Alarm Keys zum Aktivieren/Deaktivieren des Alarms konfiguriert werden. Aktuell stehen dazu nur Homematic IP Taster und Handsender zur Verfügung, da diese verschlüsselt mit dem System kommunizieren und das Signal gegen eine Replay-Attacke geschützt ist.

Um einen neuen Alarm Key anzulegen, gehen Sie in die Einstellungen → Alarm. Wählen Sie Hüll- oder Vollschutz und tippen Sie auf „Keys“. tippen sie auf „Hinzufügen“. Wählen Sie im nächsten Schritt das Gerät aus und die Tasten, mit denen der Alarm aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Speichern Sie die Einstellungen ab.



From:  
<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:  
[http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol\\_neo:alarm\\_keys](http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_keys)

Last update: 2020/07/17 12:01



