

Alarm

Der [alte](#) Alarmtask wurde durch ein neues, umfangreicheres Alarmszenario abgelöst. Der neue Alarm zeichnet sich dadurch aus, dass er weitaus mehr Funktionen und eine tiefergehende Systemsicherheit gegenüber dem einfachen Alarmtask bietet.

Wichtig: Der neue Alarm ist ab der App Version 1.17 verfügbar. Der Alarm ist nur für die Gateways der Serie V6 verfügbar und setzt mindestens die Firmware Version 1.14 voraus.

Weitere Infos zum Alarm:

- [Gerätebeschränkungen](#)
- [Auf den neuen Alarm migrieren](#)
- Funktionen
 - [Hüll- und Vollschutz](#)
 - [Alarm konfigurieren](#)
 - [Aktivierungsverzögerung](#)
 - [Akustische Bestätigung](#)
 - [Alarm Keys](#)
 - [Haustür](#)
 - [PIN](#)
 - [Nachrichten](#)
 - [Status](#)
 - [Cloudaktivierung](#)
 - [Alarm aktivieren/deaktivieren](#)
 - [Alarm Zurücksetzen](#)
 - [Alarm Anwendungsbeispiel](#)

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_scenario

Last update: **2020/05/27 17:33**

