

QR Code Archiv


Viele Geräte benutzen beim Anlernen eindeutige IDs oder Schlüssel in Form eines QR Codes, der beim Anlernen gescannt werden muss. Damit die QR Codes nicht verloren gehen, bietet IQONTROL die Möglichkeit QR Codes in der App zu speichern und in der Cloud zu sichern. Gespeicherte QR Codes können bequem beim Anlernen des Geräts wieder ausgewählt werden. Dadurch entfällt der Vorgang des Scannes komplett.

Liegen viele Geräte mit QR Codes vor, kann man diese einfach vor dem Anlernen einscannen. Dies beschleunigt den Anlernvorgang.

QR Code speichern

Um einen QR Code vor dem Anlernen zu sichern, gehen Sie in die Einstellungen → QR Code Archiv und tippen Sie auf das „+“ oben rechts und wählen Sie „QR Code hinzufügen“, um einen QR Code anzulegen.

Scannen Sie den Code und vergeben Sie einen Namen. Wichtig ist der Hersteller. Nur QR Codes des entsprechenden Herstellers können beim Anlernen wieder ausgewählt werden. Speichern Sie den Code ab.




QR Codes laden

Haben Sie in einer anderen Konfiguration bereits weitere QR Codes angelegt, können Sie diese in die aktuelle Konfiguration laden. Dafür gehen Sie in das QR Code Archiv und tippen auf das „+“ oben rechts im Bild. Jetzt wählen Sie „QR Codes laden“. Danach wählen Sie die Konfiguration, aus der die QR Codes importiert werden sollen und geben das Konfigurationspasswort ein. Setzen die Option „Erweitern“ oder „Ersetzen“. Bei „Erweitern“ werden die bereits gespeicherten QR Codes behalten. Bei „Ersetzen“ werden die bestehenden QR Codes ersetzt.

Tippen Sie auf „Laden“. Die QR Codes der Konfiguration werden jetzt importiert.

QR Codes verwenden

Bei Geräten, die einen QR Code verwenden gibt es im Anlernprozess zusätzlich zu „QR-Code Scannen“ einen Button „QR Code Archiv“. Alternativ zum Scannen kann der QR Code aus dem Archiv geladen werden.



QR Codes sichern

Da QR Codes immer konfigurationsbasierend sind, muss einfach nur die [aktuelle Konfiguration in der Cloud gespeichert](#) werden, um ein Backup der QR Codes zu erstellen. Wird die Konfiguration geladen, werden die QR Codes wieder mitgeladen.

From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:qr_code_archiv

Last update: **2020/07/17 12:29**

