

Kurzanleitung Philips hue Plugin

Philips hue bridge als Gateway anlegen

Wenn Sie den CREATOR NEO mit einem Philips hue-Plug-In verwenden, können Sie die hue bridge als Gateway hinzufügen. Klicken Sie dazu zunächst die „Neues Gateway“-Taste.

Tragen Sie jetzt einen beliebigen Name ein, wählen als Typ „Philips hue“ aus und geben die IP-Adresse, die korrekte Port-Nr. sowie evtl. die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) ein.

2015/11/24 08:38

[neo](#), [plugins](#), [gateways](#), [philips hue](#), [installation](#)

Geräte von der Philips hue bridge importieren

Die dort gespeicherten Geräte/ Komponenten können automatisch per Import in den Geräte-Manager integriert werden. Drücken Sie dazu zunächst die Taste „Geräte importieren“.

In dem sich öffnenden Import-Fenster, wählen Sie bitte zunächst das entsprechende externe Gateway aus der angebotenen Liste aus. Anschließend werden die dort gespeicherten Geräte ausgelesen und aufgelistet und können anschließend per Haken selektiert und importiert werden.

Wichtig:

Im Rahmen eines Importvorgangs werden alle dabei importierten Geräte einem von Ihnen selektierten Raum zugewiesen. Möchten Sie die zu importierenden Geräte unterschiedlichen Räumen zuweisen, müssen Sie mehrere Importvorgänge durchführen (je 1 pro Raum)

Selektieren Sie dazu einfach alle einem Raum zugeordneten Geräte (anhaken) und importieren diese. Anschließend starten Sie den Importvorgang erneut, für alle Geräte des zweiten Raums usw.

→ [Zur Erste-Schritte-Dokumentation für das Philips Hue Plugin](#)

2015/11/24 08:38

[neo](#), [plugins](#), [gateways](#), [philips hue](#), [geraete anlegen](#)

From:

<http://doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:pdfs:creator:philips-hue>



Last update: 2016/02/01 14:16