


## Eigene Grafiken importieren

In den CREATOR NEO lassen sich beliebige eigene PNG- und JPEG-Grafiken importieren, um diese in der Fernbedienung (bspw. als Tastenbilder, Hintergründe usw.) zu verwenden. Hierfür gibt es im Bilder-Katalog den Button „Bild importieren“.



Man öffnet den Bilder Katalog bei einem selektierten Grafik- oder Tastenelement über dieses Symbol



im Eigenschaftenmenü.

Bilder, die auf diese Weise importiert wurden, stehen allgemein für jede Fernbedienung zur Verfügung. Die importierten Bilder werden im Bilderkatalog unter dem Listen-Punkt „Importierte Bilder“ gespeichert.

### Interne Bilder einer Fernbedienung

Beim Speichern einer Fernbedienung werden alle in dieser Fernbedienung verwendeten Grafiken in das Verzeichnis der Fernbedienung kopiert. Diese Grafiken werden dann unter dem gesonderten Listen-Punkt „Grafiken dieser Fernbedienung“ aufgelistet. Auf diese Weise können die globalen Grafiken aus „Importierte Bilder“ überschrieben oder gelöscht werden, ohne Gefahr zu laufen, dass Ihre Fernbedienungen ungewollt verändert werden bzw. Bilder fehlen.

From:

<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<http://doku.mediola.com/doku.php?id=creator:img-import>

Last update: **2015/09/24 14:48**

