Homematic IP Accesspoint integrieren

Der Homematic IP Accesspoint wird als **Cloud-System** eingebunden. Wie Sie den Access Point und Ihre angebundenen Homatic IP-Geräte einbinden, können Sie hier nachlesen: Homeatic IP Cloud integrieren

Hinweis: Aktuell können Sie Geräte, die über den Accesspoint integriert wurden, nicht als Auslöser im Automation Manager verwendet werden.

From:
https://doku.mediola.com/ - **Dokumentationen**

Permanent link:
https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:ui-menu-devicemanager-hmaccesspointimport

Last update: **2020/08/21 10:20**