


Beschreibung der Bedienoberfläche

Die Bedienoberfläche des AIO CREATOR NEO gliedert sich in folgende Hauptbereiche:



- 1. Menüleiste:** Hier befinden sich viele zentrale Bearbeitungsfunktionen inklusive dem Hauptmenü.
- 2. Eigenschaften- und Aktionsmenü:** Anzeige der Eigenschaftenoptionen des in der Fernbedienungsseite selektierten Elements oder der Seite bzw. des Seitenhintergrunds.
- 3. Anzeige- & Bearbeitungsfläche der Fernbedienungsseite:** Anzeige und Bearbeitung der in der Fernbedienungsauswahl selektierten Fernbedienungsseite.
- 4. Gruppen-Elemente:** Hier werden alle Gruppen-Elemente zur Auswahl bereitgestellt. Eine Gruppe besteht aus mehreren zusammengefügt Elemente, die gleichzeitig eingefügt und automatisch zueinander geordnet werden.
- 5. Fernbedienungselemente:** Elemente, die per Drag'n Drop in die Fernbedienungsseite integriert werden können.
- 6. Fernbedienungsseiten- & Popup-Auswahl:** Hier werden alle Fernbedienungsseiten und Pop-ups der geöffneten Fernbedienungsdatei angezeigt und zur Bearbeitung ausgewählt.

NEO, Bedienoberfläche

From:
<http://www.doku.mediola.com/> - Dokumentationen

Permanent link:
<http://www.doku.mediola.com/doku.php?id=de:creator:userinterface>

Last update: **2022/04/06 15:50**



