

Akustische Bestätigung


Es gibt drei Arten von akustischen Bestätigungen, die vom System ausgegeben werden können.

- Ton bei Aktivierung
- Ton bei Deaktivierung
- Ton bei Fehler (Alarmzustand wurde nicht geändert)

Als akustische Signalgeber können derzeit nur die Homematic IP Sirene HmIP-ASIR oder ein Sonos Play verwendet werden.

Zum Einrichten eines Signals gehen Sie in die Einstellungen → Alarm. Wählen Sie Hüll- oder Vollschutz und tippen Sie auf „Bestätigung“. Wählen Sie jetzt die Art des Signals, z.B. „Aktivierung“.

Wählen Sie nun das Gerät, auf dem die Bestätigung abgespielt werden soll und stellen Sie den Ton, die Laufzeit und die Verzögerung ein. Speichern Sie die Einstellungen und wiederholen Sie den Vorgang für Deaktivierung und Fehler.



From:
<http://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:
http://doku.mediola.com/doku.php?id=de:iqontrol_neo:alarm_bestaetigung

Last update: **2020/07/17 11:59**

