

Einrichtung des V6 Plus mit dem ConfigTool NEO

Um das V6 Plus zur Steuerung Ihres Smart Homes mit dem AIO CREATOR NEO verwenden zu können, müssen Sie das Gerät zunächst mit dem ConfigTool NEO für Ihr Heimnetzwerk konfigurieren. Falls Sie das Gateway mit IQONTROL NEO in Betrieb nehmen möchten, benötigen Sie das ConfigTool NEO nicht. Sie können das [V6 Plus in IQONTROL NEO direkt einrichten](#).

Die aktuellen Versionen des ConfigTools NEO und des AIO CREATOR NEO können Sie unter <https://www.mediola.com/service#downloads> herunterladen.

Gehen Sie zum Einrichten wie folgt vor:

1. Verbinden Sie zunächst das V6 Plus über ein LAN-Kabel mit Ihrem Router.
2. Verbinden Sie das V6 Plus mit dem Strom.

Stellen Sie sicher, dass sich Ihr V6 Plus im selben Netzwerk befindet wie Ihr PC.

3. Starten Sie jetzt das ConfigTool NEO.
4. Das V6 Plus sollte direkt angezeigt werden.

Sollte das V6 Plus nicht angezeigt werden, klicken Sie solange auf den „Refresh-Button“ links unten, bis es angezeigt wird.



Das V6 Plus wurde gefunden. Dem Gateway wurde automatisch eine IP-Adresse zugewiesen und kann z. B. [in den AIO CREATOR NEO integriert werden](#).

From:

<https://doku.mediola.com/> - **Dokumentationen**

Permanent link:

<https://doku.mediola.com/doku.php?id=de:v6:v6plus-inbetriebnahme>

Last update: **2020/06/22 16:38**

